



## HOW TO USE MOISTUREBARRIER

เอาน้ำฉีดให้ชุ่มก่อน แล้วรอให้พื้นที่  
กาแห้งขึ้นๆ ตอนทาผิวหน้าห้าม  
เปียกมีน้ำ वोแค่ขึ้นๆ

ใช้ทินเนอร์ผสมทาได้ไม่เกิน10%

" สำหรับใช้ทาขึ้นกันซึมที่ผิวก่อนการปูกระเบื้องและการทาสีเท่านั้น ไม่สามารถทาหลังจากทาสีได้ " ใช้งานบนพื้นผิวที่แห้งสนิท ทา 1-2 รอบโดยไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มได้ทันที ใช้งานเพียงเทลงพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน แล้วปาดด้วยวัสดุเรียบให้ทั่วบริเวณสามารถใช้ลูกกลิ้งได้ แต่การทำงานด้วยการปาดจะทำงานได้ง่ายกว่า